

Pruebas realizadas con

QUEMDIZ P IMPRIMACIONES

sobre escarapelas de
fuselajes de aeronaves.



QUEMDIZ S.L.
Detergentes Industriales

- Se aplica el producto de manera uniforme por toda la superficie a decapar.



- Tras 20 minutos, se observa que el producto empieza a formar las clásicas ampollas en la pintura. Mantener la superficie con decapante hasta que se haya levantado la pintura.

- Pasados 5 minutos más, se desprende la escarapela donde se aplico el producto, arrancando en su totalidad la capa de imprimación y las distintas capas de pintura de la misma, dejando completamente limpio el metal de la estructura.

